

クラッシュプロテクター 黒 (11) GSX-R600

商品コード BA13-S11B

- ・クラッシュプロテクターを取り付ける事により転倒時にクランクケース、カバー等の破損を最小限に抑えます。
- ・後続車へのオイル飛散による二次災害を防止し、自走可能な状態を維持する事が出来ます。
- ・材質はジュラコン樹脂ではなく PP 材を使用し、適正硬度、適正摩擦力を確保しています。
(ジュラコン樹脂の場合は、硬度が高すぎる為に衝撃を吸収できず車体側を破損する恐れがあります)

※ 注意：(転倒、事故の状況により、本来の目的が達成出来ない場合も有ります。)

付属品

	品番	品名	数	備考
1	BA13-011RB	クラッシュプロテクター 黒 L=50 mm φ 10 (8*35 カット)	1	右
2	BA13-021RB	クラッシュプロテクター 黒 L=70 mm φ 10 (8*35 カット)	1	左
3	FB10-075-W	フランジボルト M10*75	1	右
4	FB10-080-W	フランジボルト M10*80	1	左
5	FW10-W	M10 平ワッシャー	2	右
6	CAK10-25-15	アルミカラー 10*24.5*15 黒	1	左

※ 取付け方法

カウルにD型の穴を開けます。約φ50。

穴の空け方のコツは、まず先にφ3mm程度の下穴を開けてボルトの中心に穴の中心があっているか確認し、次にφ10程度の穴を空け、その穴に合うようにプロテクターをあて外形をマジック等でマーキングし、切り取ります。

プロテクターは開けた穴に合うように取り付けます。(逃げ加工済みのコーンを使用)

右側…必要に応じてワッシャーをプロテクターとフレームの間に挟み 10*75 のフランジボルトで取り付ける。

左側…プロテクターとフレームの間に 15mmのカラーを挟み 10*80 のフランジボルト取付ける

※ 締め付けトルクは、サービスマニュアル等を参考にし規定トルクで締め付けて下さい。



本製品は、改良の為に予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

プロテクター単品部品も準備しております。リペア等にお使い下さい。

	商品コード(白)	商品コード(黒)	商品単価	備考
	BA13-007R	BA13-007RB	3,000	ボルト穴径 10mm 外径 50mm*長さ 30mm
	BA13-008R	BA13-008RB		ボルト穴径 12mm 外径 50mm*長さ 30mm
	BA13-001R	BA13-001RB	3,000	ボルト穴径 10mm 外径 50mm*長さ 50mm
	BA13-004R	BA13-004RB		ボルト穴径 12mm 外径 50mm*長さ 50mm
	BA13-002R	BA13-002RB	3,200	ボルト穴径 10mm 外径 50mm*長さ 70mm
	BA13-005R	BA13-005RB		ボルト穴径 12mm 外径 50mm*長さ 70mm
	BA13-003R	BA13-003RB	3,500	ボルト穴径 10mm 外径 50mm*長さ 85mm
	BA13-006R	BA13-006RB		ボルト穴径 12mm 外径 50mm*長さ 85mm
	BA13-009R	BA13-009RB	4,000	ボルト穴径 10mm 外径 50mm*長さ 100mm

オプションパーツのリストはホームページにも有ります。時間のある時に参照していただければと思います。

発売元 株式会社バトルファクトリー

www.battle.co.jp

〒513-0824 三重県鈴鹿市道伯町 2147-47

TEL 059 (370) 0851 FAX 059 (370) 4745

営業時間 AM10:00~PM8:00

BATTLE FACTORY